

174~	4
1.1 はじめに	4
1.1.1 Superpro とは?	4
1.1.2 マニュアル構成	4
1.1.3 マニュアル の取り扱い	5
1.1.4 システム 要求	5
1.1.5 プログラマー同梱部品	5
2. システム セットアップ	5
2.1 ソフトウェア セットアップ	5
2.1.1 CD-ROM からセットアップ	6
2.1.2 インターネットからソフトウェアをダウンロード	6
2.1.3 セットアップ 手順	6
2.1.4 ハードウェアのセットアップ	9
2.1.5 プログラムを実行	9
2.2 コミュニケーション エラーの解決	11
3 クイックガイド	12
3.1 インターフェースの説明	12
3.2 プログラミング プロセス	13
3.2.0 ハードウェアの準備	13
3.2.1 デバイスの選択	13
3.2.2 バッファーにデータの読み込み	14
3.2.3 オプション	14
3.2.4 メモリバッファーのデータのチップに書込み	15
4 機能説明	15
4.1 メニューとツールバー	15
4.1.1 ファイル(file)	15
4.1.1.1 Load ファイルをエディットバッファーへロードします	
4.1.1.2 保存(Save)	
4.1.1.3	
4.1.1.3	17
4.1.1.3	17 17
4.1.1.3	17 17 17
 4.1.1.3	17 17 17 19
 4.1.1.3	17 17 17 19 20
 4.1.1.3	17 17 17 19 20 20

4.1.3 デバイス(Device)	
4.1.3.1 デバイスを選択(Select Device)	
4.1.3.2 デバイス情報(Dev. Information)	
4.1.3.3 アダプター・インファメイション(Adapter Information)	
4.1.4 オプション(Options)	
4.1.4.1 オプションの操作(Operation Option)	
4.1.4.2 自動操作の編集(Edit Auto)	
4.1.4.3 デバイスの設定(Device Config)	
4.1.4.4 パラメータ(Parameter)	
4.1.4.5 プロダクション・モード(Production Mode)	
4.1.5 プロジェクト(Project)	
4.1.5.1 ロード プロジェクト(Load Project)	
4.1.5.2 セーブ プロジェクト(Save Project)	
4.1.5.3 スタンドアローン(Standalone)	
4.1.6 ヘルプ(Help)	33
	33
$4.1.7 \ 9 - J \nu \Lambda - (1001 \text{ Bar})$	
4.1.7 ツールハー(Tool Bar) 4.2 デバイス選択バー(Device Selection Bar)	
4.1.7 ツールハー(Tool Bar) 4.2 デバイス選択バー(Device Selection Bar) 4.3 バッファーとファイル情報を編集(Edit buffer and File Info)	
4.1.7 ツールハー(Tool Bar) 4.2 デバイス選択バー(Device Selection Bar) 4.3 バッファーとファイル情報を編集(Edit buffer and File Info) 4.4 特別デバイス情報と操作オプションバー(Special Device Info and Operation Option Bar)	
4.1.7 ツールハー(Tool Bar) 4.2 デバイス選択バー(Device Selection Bar) 4.3 バッファーとファイル情報を編集(Edit buffer and File Info) 4.4 特別デバイス情報と操作オプションバー(Special Device Info and Operation Option Bar) 4.5 デバイス操作機能窓(Device Operation Window)	
4.1.7 ツールハー(Tool Bar) 4.2 デバイス選択バー(Device Selection Bar) 4.3 バッファーとファイル情報を編集(Edit buffer and File Info) 4.4 特別デバイス情報と操作オプションバー(Special Device Info and Operation Option Bar) 4.5 デバイス操作機能窓(Device Operation Window) 4.6 操作情報窓(Operation Info Window)	
4.1.7 ツールハー(Tool Bar) 4.2 デバイス選択バー(Device Selection Bar) 4.3 バッファーとファイル情報を編集(Edit buffer and File Info) 4.4 特別デバイス情報と操作オプションバー(Special Device Info and Operation Option Bar) 4.5 デバイス操作機能窓(Device Operation Window) 4.6 操作情報窓(Operation Info Window) 4.7 状態バー(Status Bar)	
 4.1.7 シールハー(Tool Bar)	
 4.1.7 ツールバー (Tool Bar)	

注意: 不要なトラブルを避けるため最初にソフトウェアをインストールしてください。

コピーライト ソフトの版権 2003-2008 XELTEK マニュアルの版権 2003-2008 XELTEK SUPERPRO For Windows のソフト及びマニュアルの版権は XELTEK INC に属します。

本マニュアルはXeltek 社との契約にもとづきアイシーズー株式会社が翻訳した物です。すべての内容に対してアイシーズー 株式会社およびXeltekが著作権を有します。内容の一部または全部の無断転載を禁じます。

このマニュアルの内容を変更する際に通知しないことをご了承ください。 SUPERPRO は XELTEK 社の登録プランドです。

概要

1.1 はじめに

1.1.1 Superpro とは?

SUPERPRO シリーズは経済的、安定、快速なユニバーサルプログラマーです。インテル 586 あるいはペンティアムベース 以上の IBM 互換機、デスクトップ型及びノートブック型パソコンの USB ポートに接続してお使いいただけます。付属のマニュ アル形式コントロールプログラムはユーザーフレンドリーで操作性の高い Windows 版をご使用いただけます。

<u>ハードウェアの構成:</u>

・プログラマー本体 一台(40 ピンまたは 48 ピンの ZIP ソケットが標準装備)
・スイッチング方式 AC アダプター 1 個 100V-220V
・USB ケーブル 1本
・オプションの PLCC, TSOP, SOIC, SOP, QFP, TSSOP, BGA パッケージのアダプター
・ソフト (CD)
ユーザーガイド 保証書
ソフトの特徴:

·Windows 98/NT/2000/XP に対応しております。

·100 社以上、3000-18000 種類以上の PROM, E/EPROM, PLD ,MCU をサポートしております。(機種によります)

·Binary · Intel (linear & segmented) Hex · Motorola S · Tektronix (linear & segmented) · Jed · POF などのフォーマットをサポートします。

-48 ピン以下の IC と ZIP ソケットの接触を操作前にテストするので、壊れている IC と間違って入れた IC を検出でき、足の接触不良の IC も検出できます。(機種によります)

·スクリーン エディターは FILL・コピー・移動・スワップなどのデータ操作が出来ます。

·自動的にシリーズ番号を作成できます(機種によります)。

・プロジェクトとセレクトの履歴を表示できます。

1.1.2 マニュアル構成

このマニュアルは5章で構成されています:

第一章: SUPERPRO シリーズの紹介、システムの要求も含まれています。

第二章:システムのセットアップ情報、ハードウェアとソフトウェアのセットアップおよび communication エラーの対処。

第三章:デバイス選択とデータバッファーへの書込み、読み出し 第四章: ソフトコマンド機能の詳細解釈

第五章: トラブル解決とエラーメッセージ

1.1.3 マニュアル の取り扱い

<u>下記の記号をこのマニュアルに使用しいています:</u>

·キーボード上のキーの名前は< >に囲まれます。

例え:Enter (或いは Return) キーは <Enter>で表示されています。

Page Up キーは<PgUp>で表示されています。

・カーソルキーは下記の通りに表示します:

左矢印キーは <Left arrow>

右矢印キーは <Right arrow>

上矢印キーは <Up arrow>

下矢印キーは <Down arrow>

1.1.4 システム 要求

<u>最低要求:</u>

・DOS/V、IBM 或いはそれの互換機のデスクトップ或いはラップトップパソコン、USB ポート付き(USB 1.0) ・OS: Windows 98/NT/2000/XP ・CD-ROM ドライバー ・20メガ以上の空きスペースがあるハードディスク

1.1.5 プログラマー同梱部品

標準梱包部品(機種によります):

・プログラマー本体 ・USB 接続ケーブル ・スイッチング方式 AC アダプター ・ソフトウェア CD ・マニュアル・・保証書

2. システム セットアップ

初めて XELTEK 社の USB 式プログラマーをご利用するかたにとって、この章の内容を参照して頂き、正確にソフトウェアの インストールとハードウェアの接続をしてください。USB デバイスは PnP(プラグ&プレイ)デバイスです。初めてのインストー ルの際、Windows は適当なドライバーを見つけるように自動的にハードウェアの追加ウィザードを開きます、全ての使用可能 な INF ファイルを検索します。インストール過程のトラブルを避けるために、SUPERPRO を接続する前にプログラマーのソフト をまずパソコンにインストールするようお願いいたします。セットアップ プログラムは自動的に SUPERPROの INF ファイルとド ライバーを処理します。

2.1 ソフトウェア セットアップ

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 と 2.1.5 の内容は USB 式とパラレル式のプログラマーに適合します。

付属 CD を CD-ROM ドライバーに入れた後、セットアップ プログラムは自動的に起動します。自動的に起動しない場合、手動で、ルートパスである SETUP.EXE ファイルをクリックしてください。

SUPERPRO®	XELTEK http://www.xeltek-cn.com
Device Programmer SUPERPRO/3000U SUPERPRO/580U SUPERPRO/280U SUPERPRO/28000 SUPERPRO/2000+ SUPERPRO/680 SUPERPRO/580	Infer Device Option Project Help Infer Device Option Project Help Infer Save Load Pri Save Pri Save Device INTEL PA28F200BXB@PSOP44 20000H*16 Buffer Checksum: 0000H File =
© SUPERPRO/280 © SUPERPRO/L+ © SUPERPRO/Z © LEGACY	Operation Option Edit Auto Dev. Config Auto Demo mode. Quit Program Success: Failure

ご利用の機種を選択して、Setup ボタンをクリックしてください

注意:プログラマーの機種によって、ソフトが違いますのでご使用の機種をご確認の上インストールしてください

2.1.2 インターネットからソフトウェアをダウンロード

XELTEK 社日本総代理店のホームページアドレスは<u>http://www.iczoo.com/sprom</u>です。このウェブページから指定機種の セットアップ用ソフトウェアをダウンロードできます。ダウンロードしたのは自己解読できる圧縮ファイルです、このファイルを実 行すれば、プログラマーのソフトウェアをインストールできます。

2.1.3 セットアップ 手順

セットアップの手順は一歩一歩進められますので、途中でデフォルト設定を変更することが出来ます。 まず、セットアップ ウィザードをインストールします。 表示の内容を詳しくお読みください。



「Next」ボタンをクリックしてください。

次に、保存先を選択してください。

SUPERPRO 3000U for Win9x/MH	E/2K/NT/XP, Version 1.0	×
	Destination Selection Setup will install the program in the following folder. To install to this folder, click Next. To install to a different folder, click Browse and select another folder.	
	Destination Fold C:\SP3000V Browse Browse Back Next> Cancel Install]

インストール先を変更する場合、「Browse」ボタンをクリックして、新しいフォルダを選択して、「Next」ボタンをクリックしてください。

下記が表示されます:

SUPERPRO 3000U for Win9x/ME	/2K/NT/XP, Version 1.0	×
	Select Language Please select language:	
	Shortcut icons	
	Create program shortcut in the following locations:	
	 ✓ Desktop ✓ Start Menu Programs 	
	(Back Next) Cancel Install	

「Install」ボタンをクリックしてください。 ファイルをコピー中は、 お待ちください。

SUPERPRO 30000 for Win9x/ME/2K/NT/XP, Version 1.0
Copy File
Source File: F:\TEST3K\usbalgo_,zip Destination File: C:\SP3000U\algo_\usbalgo_,zip
20%
Cancel



Finish ボタンをクリックして、セットアップ完成。.

2.1.4 ハードウェアのセットアップ

コンピュータの USB ポートにプログラマー本体を接続してプログラマーの電源を入れてください。 ドライバーのインストールはとても簡単です、ハードウェアウィザードがインストールを完了するまでお待ちください。その間 は、 他のプログラムを実行しないでください。

2.1.5 プログラムを実行

プログラマーのプログラムは Windows のプルダウンメニュー、ボタンなどの標準的なユーザーインターフェースを利用してい ます。お客様は Windows システムとマウスをご利用いただけます。 プログラムが始まる際、すぐにプログラマーとコミュニケーションをとって、初期化します。



コミュニケーションがエラーになった場合:

XELTEK	
+ SUPERG DEVICE PROGR	PRO AMMER
	Model 3000U Version 1.0
Programmer not found. Try again?	Retry
© 2003-2008 XELTEK All rights reserved	Cancel

下記の手順でチェックしてください。

·プログラマーをPCと接続して、プログラマーの電源を入れてください。

・インストール手順は正しいかどうか。もし、ソフトウェアをインストール前に、プログラマーを接続すれば、コンピュータは自動

的にハードウェアを捜索します。下記の窓が出ます。

Found New Hardware Wi	zard
	Welcome to the Found New Hardware Wizard This wizard helps you install software for: USB Device
	If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
	What do you want the wizard to do? Install the software automatically (Recommended) Install from a list or specific location (Advanced)
	Click Next to continue.
	≪ Back Next > Cancel

トラブルを避けるように、キャンセルボタンをクリックしてください。

2.2 コミュニケーション エラーの解決

インストールの手順が間違って、コミュニケーション エラーが出る場合、下記の手順でやり直してください。 Windows 98/ME の場合:ソフトウェアを再度インストールして、プログラマーの電源を閉じて、数秒間後、電源を入れてください。 い。システムが新しいドライバーでインストールを完成すれば、プログラムを実行してください。

Windows 2000/XP の場合:プログラマーの電源を入れた状態で、コントロール パネルのデバイス マネージャを開けて、 "?"が付いている USB デバイスがあります。それを右クリックして、「削除」を選択してください。次に、:ソフトウェアを再度イ ンストールして、プログラマーの電源を閉じ、数秒間後、電源を入れてください。システムが新しいドライバーでインストールを 完成すれば、プログラムを実行してください。

File Action View	Help	
← → 💽 😭	5 😢 🖪 🕿 🗶 🛃	
Image: Second system Image: Second system Image: Second	DV2 pters DM drives controllers drives FAPI controllers ther pointing devices lapters tes Update Driver Disable Uninstall Scan for hardware changes	
	2233060 Yes (22002)	

注意: Windows XP の場合、ドライバーをインストールする際、選択できるオプションがあります。初期設定値をご選択ください。

3 クイックガイド

本章の内容を参照して、ユーザーがプログラマーの基本的な使用方法を理解できます。内容は下記の通りです: ・ソフトウェアのユーザーインターフェース ・プログラミングの手順

3.1 インターフェースの説明

プログラムを実行すると、下記のインターフェースが表示されます:

💦 USB - SUPERPRO for Win	9x/NT/2000	
<u>F</u> ile Buffer Device Opt	ion Project Handler <u>H</u> elp (1)	
Load Save Load P	rj 🝷 💭 🦹 🙎	
CONTRACTOR ATMEL A	AT89C51 1000H*8 40Pins MCU/MPU 5	•
🗃 🕢 Buffer Checksu	m: 000FF000H File = 6	•
Operation Option E	lit Auto Dev. Config 🕜 Parameter Dev.	Info
🔀 Auto	ATMEL AT89C51 Algo is AT89C51	
🔀 Program		
🔀 Read 🛛 🔞	9	
🔀 Verify		
🔀 Blank_check		
🔀 Erase		
🔀 Lock_Bit1		
🔀 Lock_Bit12		
-	Success: 0 Failure: 0 Res	et
Ready		CANCEL //

- 1. メインメニュー 2. ツールバー 3. デバイス選択
- 4. バッファー編集 5. デバイス メッセージ 6. ファイル メッセージ
- 7. 操作ツールバー
 8. デバイス ファンクション
- 9. 操作メッセージ 10. プロセス バー

3.2 プログラミング プロセス

3.2.0 ハードウェアの準備

まず、プログラマーがコンピュータに接続されコミュニケーションが出来る状態を確認してください。

-部のSMDデバイスを操作するときはアダプターが必要です。必要なアダプターを用意したかどうか確認ください。(アダプタ ーに関する問い合わせは Xeltek の日本総代理店 アイシーズー株式会社に連絡ください。)

次にチップを正しく入れてください。(デバイスを選択したら、SMD 及び非標準な IC の挿入方法の説明は自動的に表示されま す。指示が出ない場合はチップの挿入方法について、本体レバー付ソケットの横に表示されている標準挿入方法を参照くだ さい。

3.2.1 デバイスの選択

「Select Device」ボタンあるいはメインメニューから「Device」メニューの「Device」をクリックしてデバイス選択画面がポップ アップします。この画面でデバイスを選択する際、最初にデバイスのタイプをご選択ください (E/EPROM, BPROM, SRAM, PLD, MCU)、次にデバイスのメーカーと品名を選択して、「OK」ボタンをクリックあるいはデバイスの品名をダブルクリックし て、デバイスの選択を確認してください。「Search」ボックスでデバイスの品名を入力すればより速くデバイスを選択できます。 バッファーのデータをチップのメモリーユニットに書き込むプロセスはプログラミングと呼びます。 データをバッファーに読み 込む方法は2つあります。

<u>データファイルからロード</u>

メインメニューの「File」メニューをクリックして、「Load」を選択

- ・ ホルダー・ファイル名を選択
- ・ ファイルタイプを選択
- · 「OK」で、エディタバッファーにデータが読み込まれます。

バッファーエディタの画面で読み込んだデータが正しいかどうかチェックできます。

HEX またはS record フォーマットはアドレス0から始まらないことがあります、この場合File アドレスの先頭番地を画面上のFile Address [0] を編集し、ファイルの先頭アドレスを指定してから読み込みます。

マスターチップからデータを読み込む

- マスターチップをソケットに差し込む
- · 「Function」 画面の「Read」 機能で、マスターチップのデータをメモリバッファーに読み込む。

バッファーエディタの画面で読み込んだデータが正しいかどうかチェックできます。 読み込んだデータをディスクに保存でき ます。

備考: 「Read」機能が付いていないデバイスもあります、この場合、マスターチップからデータを読み込めません。デバイスがプロテクトされている場合もデータを読み込めない可能性があります。

3.2.3 オプション

1) 操作オプション(Operation Option):

・Insertion Test プログラミングする前に、足の接触状況をチェックするかどうか。

・ID Check, プログラミングする前に、デバイスの ID をチェックするかどうか。

·Beeper On, 操作成功あるいは失敗の場合ベルが鳴るかどうか。

・Auto Increment, プログラミングする際、自動的にラベル番号を作成しチップの特定場所に書き込みが可能です。書き込ん だチップのラベル番号は順にインクリメントできます。

・デバイスのプログラミング区域、スタートとエンドのアドレスを変更。

・Verify Mode, 正確に書き込んだチップを検証するために VCC 電圧を選択します。

2) 自動操作方式の編集(Edit Auto)

Function 画面で、デバイスの自動操作機能が付いています、この機能で各ステップを自動的に実行します。通常の選択ス テップは下記の通りです。

·Erase (削除)

·Blank_check (ブランク検査)

·Program (書き込み)

·Verify (ベリファイ)

·Security 或いは Protect

3) Dev. Config, コンフィギュレーションが必要なデバイスにとって、デバイスがターゲットシステムで正しく動作するためにはプ ログラミングをする前にコンフィギュレーションが必要です。

4) Dev. Information, 一部のデバイスはプログラミングする際、特別な要求あるいは操作が必要なのでデバイスを選択後、インフォメーション画面がスクリーン上に出てきます。そのインフォメーションに従って操作のステップあるいはバッファーのデータを調整してください。

5) Production Mode, 大量にデバイスを書き込む際の挿入テスト機能です。キーボードあるいはマウスの操作をせずに、デバ イスを挿入すれば自動的に作業が開始します。作業が終了すればレバーソケットからデバイスを取り出すだけです。

3.2.4 メモリバッファーのデータをチップに書き込み

デバイスのパッケージが DIP ではない場合、アダプター画面(Adapter)に表示されるアダプターインフォメーションを参照した 指定アダプターの用意が必要です。40Pin または 48Pin までの DIP パッケージのデバイスはオプションのアダプターは不要で す。

チップを正確にソケットに挿入して(本体レバーソケット横に図示されています)下記の通りにご操作してください。 ・ブランク検査(Blank Check),新しいデバイスの場合はこのステップが省略できます。

·書き込み(Program)

·ベリファイ(Verify),この操作が必要です。ベリファイが成功しないと書き込みが完成していません。

·チップはブランクになっていない場合はイレース(Erase)操作が必要です。

・暗号化が必要の場合はベリファイが完了してから、プロテクト(Protect)または暗号化(Security)してください。 ・自動機能(Auto)で、全部の操作を一度で完了できます。

4 機能説明

操作を読んで、プログラミングの具体的な方法を知りたいですね。本章でプログラマーの全ての機能を説明します。 ・メニューとツールバー

- ・デバイスの選択とデバイスインフォメーション画面
- ・バッファーの編集とファイルインフォメーション画面
- ・デバイスファンクション画面
- ・操作インフォメーション画面
- ・ステータスバー

4.1 メニューとツールバー

4.1.1 ファイル(file)

4.1.1.1 Load ファイルをエディットバッファーヘロードします

データが2種類あり:HEX/ASCIIと Fuse

EPROM とSCM のデータは HEX/ASCII ですが、PLD のデータは Fuse です。

デバイスを選択後、ソフトウェアは自動的にデータタイプを認識します。バッファーエディット画面でデータタイプを確認できます。

ファイルは 2 タイプのバッファーの 1 つにロードします。 HEX/ASCII バッファー (EPROM, MCU 等.)と JEDEC バッファー (PLD/PAL).

データタイプは HEX/ASCII の場合、ロードメニューを選択すると、ファイル選択(Load File)画面が出ます。

Load File	?
Look in: 🗀 bin	· + È 💣 📰 ·
agspedit SPLINK MANULIST.DLL USBCOMM SP3000 USERAUTO.DLL SP3000_C.DLL XELTEK.AUT SPHELP_C XEUSB SPHELP_C.CNT XEUSBW2K	
File name:	Open
Files of type: All file(*.*)	

ロードしたいファイルを選択する場合、パスとファイル名を入力してください。フルパスまたはファイル名が分からない場合、 (*.*' 或いは (*.bin'のように入力してください。

データファイルは保存方式によってフォーマットが違うのでデータを正確にロードされるように、ファイル名を選択後、データのフォーマットを指定しなければなりません。ファイルのデータフォーマットは下記の通りです。 Binary (或いは POF)、 Intel HEX、Motorola S record、Tektronix Hex.

ファイルタイプの画面(File Type)は下記の通りです。(JEDEC ファイルの場合、この画面はありません。)

• Binary	Buffer Address:	0	2
C Intel	File Address:	0	3
O Motorola			
C Tektronix	File		
C Exten Tektronix	Normal	4	
O POF			OK
~		-	85 72

- 1. データの開始番地が分からない場合、このオプションをチェックしてください。
- 2. データはバッファーのこのアドレスから読み込みます。
- 3. このアドレスからのデータをバッファーにロードします。
- 4. ロードモード、一部のファイルのデータの開始番地は 0 ではありません(オフセット・アドレス)。この場合、データが正確 にロードされるように、実際に作成されたデータのアドレスに開始番地を合わせてください。開始番地を正確に指定しな いと開始番地以降が FF になります。オフセット・アドレスが大きく間違っている場合、データはバッファー内でオーバーフ ローになったり、ロードが失敗したりすることがあります。 ロードモード(バイト単位):

ノーマル(Normal): ファイルの全体をロードする。

偶数(Even):二つのバイトに一番目を使って、二番目を捨てます。

奇数(Odd): 二つのバイトに二番目を使って、一番目を捨てます。

他の方式はこの通りに類推します。

・ヒューズ(Fuse)の場合の ファイルタイプは JEDEC、種類は*.JED です。ファイルを選択すれば、ファイル種類の選択が必要ありません。アルテラ社は POF ファイルを使います。アルテラ社の PLD を使用する場合、Q&A 章をご参照ください。

4.1.1.2 保存(Save)

バッファーのデータをディスクに保存します。

E/EPROM, BPROM 或いは MCU デバイスの場合、セーブファイル画面でフォルダとファイル名を選択して、次に出るファイル タイプ画面でファイルタイプを選択してください。

PLD デバイスの場合、ファイル名を JED ファイルダイアログボックスに入力してください。

4.1.1.3 最近使ったプロジェックト (Recent Project)

最近使ったプロジェクトがサーブメニューに保存されます。再利用する際に便利になります。

4.1.1.4 終了(Exit)

プログラマーのソフトウェアを閉じて、オペレイション・システムに戻ります。

4.1.2 パッファー (Buffer)

バッファーの中のデータを管理します。

- 4.1.2.1 エディット (Edit)
- データタイプはヒューズの場合、ヒューズ・バッファー・エディット画面が出ます。そうでない場合は、HEX/ASCIIのバッファーエディット画面が出ます。下記のキーでデータを操作してください。
- <PageUp> ページ単位の繰り上げ
- <PageDown> ページ単位の繰り下げ
- <Ctrl-PageUp> カーソルをバッファーの始めへ移動します。
- <Ctrl-PageDown> カーソルをバッファーの最後へ移動します。
- <Home> カーソルを行の始めに移動します。

<End> カーソルを行の末尾に移動します。

4.1.2.1.1 HEX/ASCII データ・パッファー

HEX/ASCII データ・バッファーの幅は 8 ビット。 編集する際、TAB キーで HEX と ASC の間に切り替えます。 最初と最後のアドレスを入力する必要がある場合、最初のアドレスの値は必ず最後のアドレスの値より小さいか同じ値です。

Buffer Edit																		×
ADDRESS								HEX								ASCII]
00000000	4D	5A	90	00	03	00	00	00-04	00	00	00	FF	FF	00	00	MZ		
00000010	B8	00	00	00	00	00	00	00 - 40	00	00	00	00	00	00	00			
00000020	00	00	00	00	00	00	00	00-00	00	00	00	00	00	00	00			
00000030	00	00	00	00	00	00	00	00-00	00	00	00	80	00	00	00			
00000040	OE	1F	BA	OE	00	В4	09	CD-21	В8	01	4C	CD	21	54	68	00.00.!.OL.	! Th	
00000050	69	73	20	70	72	6F	67	72 - 61	6D	20	63	61	6E	6E	6F	is program can	nno	
00000060	74	20	62	65	20	72	75	6E-20	69	6E	20	44	4F	53	20	t be run in D	os	
00000070	6D	6F	64	65	2 E	OD	OD	0A-24	00	00	00	00	00	00	00	mode.000\$		
00000080	50	45	00	00	4C	01	06	00-AF	В5	23	39	00	00	00	00	PELOD#9.		
00000090	00	00	00	00	ΕO	00	OE	01-0B	01	03	OA	00	90	01	00			
000000A0	00	54	01	00	00	00	00	00-00	ЗB	00	00	00	10	00	00	;]	
00000080	00	AO	01	00	00	00	40	00-00	10	00	00	00	02	00	00]	
000000000	04	00	00	00	00	00	00	00-04	00	00	00	00	00	00	00	0		
000000000	00	10	03	00	00	04	00	00-00	00	00	00	02	00	00	00	.0000		
000000E0	00	00	10	00	00	10	00	00-00	00	10	00	00	10	00	00]	
000000F0	00	00	00	00	10	00	00	00-00	00	00	00	00	00	00	00		···· [-	-
Address: 00000000H Checksum: 29B5H Image: Buffer clear at IC Change Buffer range: 00000000H - 0001FFFFH Image: Buffer clear on data Load Image: Dubble buffer range: 00000000H - 0001FFFFH Image: Buffer save when exit																		
Locate	Co	ру		Fi	11	:	3ea:	rch	Sea	arcl	n Ne	ext		Rad	lix	Swap	ок	

·Locate コマンド

「Locate」画面に検索したいアドレスを入力して OK をクリックしてください。カーソルはそのアドレスに移動して点滅します。 ・Copy コマンド(コピー)

「Copy Buffer」画面に「Start Address」,「End Address」,「New Address」の入力ボックスと「OK」と「Cancel」ボタンがあります。 スタート・アドレスとエンド・アドレスの間のデータをバッファーにバッファーのニュー・アドレスからコピーされます。

·Fill コマンド

このコマンドをクリックすると、「Fill Data Into Buffer」画面が出ます。この画面で「Start Address」、「End Address」、「Fill Data」 の入力ボックスと「OK」と「Cancel」ボタンがあります。データを「Fill Data」ボックスに入力して、スタートとエンド・アドレスを指 定してください。

ヒューズ・バッファー・エディットの場合、データは0或いは1です。

HEX/ASCII データ・バッファー・エディットの場合、データは HEX コードです。例えば AA, 55, E4

·Search コマンド(検索)

指定した HEX/ASCII コードを検索します。

·Search Next コマンド

次のコードを検索します。

·Radix コマンド(切り替え)

メモリ・アドレスの表示方式を切り替えます:HEX(十六進法)とDEC(十進法)

·Swap コマンド(交換)

アドレス範囲以内で、MSB とLSB を指定されている幅で交換します。

例えば、バッファー・アドレス 0-10(HEX)のデータは:

12 34 56 78 90 AA BB CC - DD EE FF 11 22 33 44 55

選択できる幅は:

16 Bits (2 bytes)、交換終了のデータは:

34 12 78 56 AA 90 CC BB - EE DD 11 FF 33 22 55 44

32 Bits (4 bytes), 交換終了のデータは:

78 56 34 12 CC BB AA 90 - 11 FF EE DD 55 44 33 22

64 Bits (8 bytes), 交換終了のデータは:

CC BB AA 90 78 56 34 12 - 55 44 33 22 11 FF EE DD

4.1.2.1.2 ヒューズ・バッファー (Fuse Buffer)

編集するデータは0と1しかありません。デバイスにより、0と1の意味は2通りあります。

1は焼かれていないヒューズを代表します。

0は焼かれたヒューズを代表します。

1は焼かれたヒューズを代表します。

0 は焼かれていないヒューズを代表します。

ユーザーはデバイスのマニュアルあるいは JEDEC ファイルで0と1の意味を特定してください。

Buffer Edit	
ADDRESS	FUSE MAP
00000000	111111111111111111111111111111111111111
00000040	111111111111111111111111111111111111111
00000080	1111111111110111101111111111111111111
00000120	1111111111111111101111011011111111011111
00000160	111111111111111111111111111111111111111
00000200	111111111111111111111111111111111111111
00000240	011111111111111111111111111111111111111
00000280	111101111111111111111111111111111111111
00000320	011111110111111111111111111111111111111
00000360	101101111111011111111111111111111111111
00000400	011110110111111101111111111111111111111
00000440	111111111111111111111111111111111111111
00000480	111111110111101111111111111111111111111
00000520	111111111111011110110111111111111111111
00000560	111111111111111111111111111111111111111
00000600	111111111111111111111111111111111111111
•	
Address: Buffer r	00000251 Checksum: BF80H 🔽 Buffer clear at IC Change ange: 00000000 - 00016159 🔽 Buffer save when exit
	Locate Radix Fill OK

バッファー・エディットのダイアログ・ボックスの中に、3つの重要なオプションがあります。ご注意ください。

·Buffer clear at IC change: デバイスを選択した時点でバッファーをクリアーします。

·Buffer clear on data load: ファイル・データをロードしたときに以前のバッファーをクリアーします。

·Buffer save when exit: 終了する際、バッファーのデータを保存します。再度システムを開く場合、自動的に保存されたデータ をロードします。*逆に上記の機能を選択しない場合はバッファをクリアーしません。上書きやデータを追加の際にチェックを はずしてください。

4.1.2.2 バッファーの保存 (Save Buffer)

ユーザーはデータをテキスト・ファイルとして指定したファイルに保存できます。方式はこ

HEX/ASCII データ・バッファー:

ヒューズ・データ・バッファー

00000768 10011010101010101010101010101010 00000800 0110101010101010101010101010 00000832 101001101010101010101010101010 00000864 101010101010101010101010101010 00000928 101010101010101010101010101010 00000960 1010101010101010101010101010 00000992 101010101010101010101010101010

4.1.2.3 暗号化表 (Encryption Table)

この機能は2つのサブ・メニューで、暗号化テーブルを管理します。選択されたデバイスに暗号化テーブルがあれば、この 二つのサブ・メニューが現れます。

ロード(Load): 暗号化表をロードする「Load Encryption Table」ダイアログ・ボックスに必要のファイル名を入力してください。 編集(Edit): 暗号化表のバッファー「Encryption Buffer Edit」を編集画面にて、検査と編集をしてください。

4.1.2.4 Eフィールド・ヒューズ (E Fuse)

デバイスのデータはヒューズ、それに JEDEC ファイルの中に、Eフィールドが含んでいる場合、Eフィールドを編集する画面 を開いてください。ヒューズ・バッファーの章をご参照ください。

4.1.2.5 ベクトル表

ベクトル・バッファーを編集する「Vector Buffer Edit」画面を開きます。JEDEC ファイルの中に、ベクトル・テスト表がある場合、JEDEC ファイルをロードする際、ソフトウェアはベクトル・テスト表もバッファーにロードされます。一行はひとつのベクトルを表します。1 ビットは 1 ピンのテスト特性を表します。左から右へ、デバイスの 1 番目のピンから最後のピンまでに対応します。下記は 14 ピンデバイスのベクトルです。

Vect Table Edit	
	0:Input low
00000014 01111111N0HLHLHLHLN	0.1npac 100
00000028 000000000LHLHLHLHN	1:Input high
0000003c 01111111N0HLHLHLN	L:Test Output
00000050 00111111N0HHHHHHH	Low
00000064 01011111N0HHHHHHHH	The Tanata Continue
00000078 01111111N0HLHLHLHLN	H:lest Output
0000008c 011011111N0HHHHHHHH	High
000000a0 011101111N0HHHHHHHH	C:Clock Input
000000b4 01111111NOHLHLHLHLN	N.VCC or CND
000000c8 011110111N0HHHHHHHN	N:VCC DE GND
000000dc 011111011N0HHHHHHHN	(Not Input)
000000f0 01111111NOHLHLHLHLN	Z: Impedance
00000104 01111101 <u>N</u> 0HHHHHHHH	X.No Use
00000118 01111111N0HLHLHLHLN	X.NO 03E
0000012c 01111110N0HHHHHHHN	
00000140 01000000N0HHHHHHHN	
00000154 001000000N0HHHHHHHN	
00000168 000100000N0HHHHHHHN	
0000017c 000010000N0HHHHHHHN	
00000190 000001000N0HHHHHHHH	
000001a4 000000100N0HHHHHHHN	
000001b8 00000010N0HHHHHHHN	
000001cc 00000001N0HHHHHHHN	ADDRESS:
000001e0 00000000N1LXXXXXHN	0000010dH
000001f4 00000000N0LHLHLHLHN	
00000208 01111111NOHLHLHLHLN	OK
0000021c 11111111N0HXXXXXLN	▼

Z: ハイ・インピーダンス状態

X: Don't care state

- N: Vcc 或いは Ground (output pins are not tested)
- H: Output logic High (VOH)
- L: Output logic Low (VOL)

C: Clock pin

1: Input logic High (VIH)

0: Input logic Low (VIL)

4.1.3 デバイス(Device)

操作する前に、書き込みデバイスを選択してください。そして、プログラマーはデバイスのメーカーと品名で適当なアルゴリズムを選択します。

4.1.3.1 デバイスを選択 (Select Device)

この機能を使って、デバイスの選択(Select Device)画面を開きます。この画面で、メーカー名(Manufacturer)、デバイスの 品名(Device Name)、デバイス・タイプ(Type)ボタン、「OK」ボタン、「Cancel」ボタン、検索編集(Search)ボックスがあります。 どうやってデバイスを選択しますか?

- タイプ(Type)選択ボタンでデバイスのタイプを選択します。全部で5種類があります。E/EPROM (EPROM, EEPROM, FLASHを含んでいます), PLD, B/PROM, DRAM/SRAM, MCU。メーカー名が確定できない場合は全て(AII)をご選択ください。
- メーカー名(Manufacturer)でメーカーを指定ください。右下のロゴで指定したメーカーを確かめてください。
- デバイスの品名(Device Name)で、品名を指定して OK ボタンをクリックしてください。

チップの刻印はスピード、温度、パッケージなどのパラメーターも含まれている場合があります。刻印の品名とソフト内の品 名表が一部違う場合があります。 問題がある場合は問い合わせください。

検索(Search)ボックスの使用:デバイスの種類が多いし、チップの名称が違うので、デバイスを選択しにくい可能性がありま す。検索「Search」ボックスが手伝ってくれます。デバイスの品名の一部を入力すれば、デバイスリストに載っているデバイス の数量は大幅に減少します。選択は便利になります。例えば、「89」を検索編集ボックスに入力すれば、型番或いはメーカー 名に「89」が含まれているデバイスが表示されます。ソフトは検索する際、入力された文字の順番を優先に設定しています。 「819」、「DA8S9」は表示しますが、「98」は無視されます。

Select		×
_ Search		Device Type
89		C ALL
Manufacturer :	Device Name :	C E/EPROM
	 DS89C420	C B/PROM
DALLAS PHILIPS	DS89C420@PLCC44 DS89C420@TQFP44	C DRAM/ <u>S</u> RAM
		© PLD
		<u>o</u> k
		Cancel
		A DALLAS
		SEMICONDUCTOR

検索ボックスでデバイスリストに表示されているデバイスの量を減少して、デバイスの選択は便利になりますが、入力した 検索キーが違う際、必要なデバイスを見つけない可能性もあります。この場合、検索編集ボックスに入力した内容を再チェッ クあるいは削除してください。

デバイスのタイプを正確に選択する上で、パッケージの選択も重要です。例えば、上の画面を参照ください。 DS89C420

は DIP チップを表しますが、DS89C420@PLCC44 は PLCC-44 ピンのチップを表し、DS89C420@TQFP44 は TQFP -44 ピンの チップを表します。

4.1.3.2 デバイス情報 (Dev. Information)

メーカーの要求あるいは特別なデバイスの規約による、一部のデバイスは基本の操作方式以外に特別な要求あるいは規約があります。それらは:

- データ・バッファー内容の配置
- デバイスの特別操作項目の解釈

デバイスを選択してから、特別情報画面(Special Information)が出てくる際、ユーザーはその情報を詳しく読んで、要求の 通りに設定してください。デバイスのマニュアルの中にもこれらの特別なインファメ-ションがあります。

Special Information	×
<security bits=""></security>	
Lock Bit1 : external MOVC is disabled.	
Lock Bit2 : Normal read, program-verify and erase are all disabled.	
Lock Bit3 : All instructions will be fetched only from internal ROM.	

4.1.3.3 アダプター・インファメイション (Adapter Information)

プログラマーの標準ソケットは DIP ソケットです。デバイスのパッケージが DIP 以外の場合は転換アダプターが必要です。 アダプター・インファメイション(Adapter Information)画面に下記の内容が含まれています:



- アダプター・タイプ。 例えば SA244
- ピン数が多い 48Pin 以上のデバイスを操作する場合、PEP アダプターが必要な場合があります。
- デバイスの挿入方法
- デバイスのサイズ
- アダプターと DIP ソケットの対応図面

チップの挿入:

● DIP パッケージ:チップを上向けで、ソケットの下から挿入してください。下記の図面は 28 ピンチップの挿入方法を 表示します。



注意:一部の LOW END のプログラマーに、一部の DIP デバイスは特別な挿入方法を要求する場合があります。その 場合ソフトの指示に従ってください。

 DIP 以外のパッケージ:PLCC, QFP, SOIC などのパッケージの場合、アダプターが必要です。アダプター情報 (Adapter Information)画面の指示に従ってチップを挿入してください。チップのピン1の位置は挿入の標準です。 チップのピン1を確認してください。アダプター情報の画面で、四角の印はピン1の挿入位置を表します。





● アダプターをソケットに挿入方法は DIP デバイスの挿入方法と同じです。



備考:通常はチップの表面は上向きでアダプターに入れますが、PLCC-20 ピンチップの場合、逆に、表面は下向きでアダプターに入れる必要があります。この方法は「Dead Bug.」と言います。



● 一部の 48 ピン以上の CPLD と MCU は、PEP (100 ピン拡張モジュール)が必要です。 アダプターを PEP に挿入し てください。





4.1.4 オプション(Options)

この機能を使って、ターゲット・システムの要求による、特別モードでプログラミングできます。

4.1.4.1 オプションの操作(Operation Option)

eration Option	
- Option	
🔽 Insertion Test	🔽 ID Check
🔽 Beeper On	Enable AutoIncrement
- AutoInc.Option	- Autoinc.Format
Start Addr: 1FFFF	Binary
End Addr: 1FFF8	C ASCII Decimal
Inc.Step: 1	C ASCII Hex C User Defin
Device	Verify Mode
Butter Size (Byte): 20000H	Once with Vcc
Start Address: 0	C Twice with Vcc +/- 5%
End Address: FFFF	C Twice with Vcc +/- 10%
ОК	Cancel

48 ピン以下のチップにとって有効です。(アダプターで 48 ピンに転換された 48 ピン以上のチップにも有効です。) このオプションで、プログラミングの前に、ピンの接触状況(接触不良、挿入位置等)をチェックします。 下記のケースがあります:

SUPERPRO for W	in 9x/NT/2000		\times	
No device in socket.				
Abort	Retry	Ignore		
Abort	Retry	Ignore		

◆ 接触不良或いは足が壊れています。

SUPERPRO for Wi	n 9x/NT/2000	×
Find non-conn 32	ection or poor	pin contact:
Abort	Retry	Ignore

上の図面はチップの 32 番目の足がトラブルを発生していると表しています。解決方法:

まず、接触状況をチェックしてください。もし接触不良ではなかったら別のチップを挿入して、もとのチップが壊れているかど うかを確認してください。ここのピン番号は DIP チップの番号です、アダプターを利用している場合、アダプターのピン番号を 指しています。例えば、84 ピンのチップをアダプターで 48 ピン転換して、挿入されていると、表示されているピン番号は 48 ピ ンチップのピン番号です。アダプター情報(Adapter Information)画面で、アダプターでピンの転換状況が表示しています。例 えば、PLCC44/D44, PLCC44 は PLCC44 ピンのパッケージを指します、D44 は DIP 44-ピンのパッケージを指します。このデ バイスは 44 ピンのパッケージが無いかもしれないですが、アダプターで転換されたチップのプログラミングには影響はありま せん。

◆ デバイスの挿入方向が逆になっているか、デバイスが壊れています。

SUPERPRO for W	in 9x/NT/2000		\times
Device insert	ed backwards o	or damaged.	
Abort	Retry	Ignore	

チップを取り出して、正確に再挿入してください。もし、問題が解決できなければ、チップが壊れていると判断できます。

◆ チップの挿入位置が違います。正位置から上方に挿入されています。「デバイスの挿入方法」をご参照ください。

SUPERPRO for Wi	in 9x/NT/2000	×			
Device inserted upwards 3 slots!					
About	Detru	Tanava			
Abort	Keury	Ignore			

◆ ピン数の違うデバイスが挿入されています。

SUPERPRO for W:	in 9x/NT/2000	×
An unmatched	device (32 pi	ns) inserted!
Abort	Retry	Ignore

挿入テストでエラーが発生する場合、ユーザーは「Abort」をクリックしてプログラミングを中止するか、「Retry」をクリックして

挿入を再テストする、または「Ignore」をクリックしてエラーを無視することができます。

ID チェック(ID Check)

ID(Electronic Identifier Code)はチップから読み取られるメーカーとデバイスタイプの識別用コードです。デバイスを選択後、操作オプション(Operation Option)画面でこのオプションをアクティブにします。チップを入れたら、プログラミングする前に、デバイスの ID をチェックします。 ID が違う場合、下記のエラー画面が表示されます。

SUPERPRO	for Win 9x/NT/2000
⚠	Manufacturer or device ID error. Continue? Please try with ATMEL AT89C51 ,ATMEL AT89S51.
	Yes No

「Yes」をクリックすると、エラーを無視して、プログラミングが続きます。

「No」をクリックすると、プログラミングをキャンセルします。

ID エラーの場合、ソフトウェアは自動的に正しいデバイスを検索して、エラー画面で表示します。 ご参考ください。

ブザー(Beeper On)

プログラミングする際、挿入テストエラー、IDエラー、プログラミング完成或いは失敗等の場合、プログラマーのブザーが鳴ります。このオプションで、ブザーを鳴らすかどうかを設定します。

自動シリーズ番号付与(Auto Increment)

「Enable Auto Increment」を「AutoInc Option」と「AutoInc Format」と同時に使用してください。

「Auto Increment」でユーザーはチップの指定されたアドレスでプログラミングに関連の簡単な情報(既定は8バイト)を書き 込みます。プログラミングが成功の場合、ソフトウェアは自動的に指定された方式でこのアドレスの内容を変更します。

備考:スタンドアローンの場合、この機能は利用できません。

自動シリーズ番号付与の設定。

1、自動シリーズ番号オプション(AutoInc Option):

- ♦ スタート・アドレス(Start Address)
- ◆ エンド・アドレス (End Address)
- ◆ 増加量(Inc Step) 10以下の値を指定してください。

備考: ここのアドレスはバッファーのアドレスです。スタート・アドレスは必ずエンド・アドレスより小さい、 或いはそれと 同じです。

2、自動シリーズ番号増加方式(AutoInc Format):

オーバーフロー値(Overflow Value)の設定: スタート・アドレスから、バイト単位で(十進法の最大の数字は 255)、何の値まで増加すれば、次のアドレスに繰り上げますが?

値はオーバーフローまで増加して、次のアドレスに繰り上げます。このアドレスの値はスタート値(Start Value)です。 二進法(Binary): スタート値は 0; オーバーフロー値は 256

ASC 十進法(ASCII Decimal):スタート値は 30 (十六進法、文字¹0」);オーバーフロー値は 39+1 (十六進法、文字¹9」) ASC 十六進法(ASCII Hex):スタート値は 30 (十六進法、文字¹0」),オーバーフロー値は 46+1 (十六進法、文字¹F」)、 9+1=A

ユーザー設定: 既定は BCD です。スタート値は 00 (十六進法).オーバーフロー値は 09+1 (十六進法).ユーザー設定の場合、構成ファイル(config file)とソースプログラム(source program)が必要です (CD に入っています)。VC++ 環境で、「UserAuto.dll」ファイルを作って、Bin フォルダの同じファイルを書き換えてください。

例えば、64 個チップを書き込みます。ID は 0001 から 0064 まで。EPROM89C51 の最終アドレスに書き込み。ユーザーは 十進法で 4 バイトを選択しました。操作手順は下記の通りです。 「Enable Auto Increment」にチェックしてください。

スタート・アドレス(Start Address)にFFCを入力、エンド・アドレス(End Address)にFFFを入力してください。 増加量(Inc Step)に1を入力してください。

自動シリーズ番号増加方式(AutoInc Format)は「ASCII Decimal」をチェックしてください。

バッファー・エディット画面を開けて、ASCIIフィールドで、下記のとおりにデータを変更してください:

FFC: 30 FFD: 30 FFE: 30 FFF: 31

書き込む際、操作情報の画面で、下記の情報が表示されます:

Current AutoIncrement Data=0001 現時点でのシリーズ番号は 0001 です。

バッファーの最後の4バイトにデータの内容は:

FFC: 30 FFD: 30 FFE: 30 FFF: 31

書き込みに成功したら、操作情報の画面で下記の情報が表示されます:

Current AutoIncrement Data = 0002 現時点でのシリーズ番号は 0002 です。

バッファーの最後の4バイトにデータの内容は:

FFC: 30 FFD: 30 FFE: 30 FFF: 32

デバイス(Device)

ユーザーはこの機能を利用して、チップの一部の指定アドレスに書き込みます。ほとんどの E/EPROM (Flash) デバイスに 適用します。

例えば、MACRONIX MX29F200B TSOP48、これは 16 bit フラッシュ デバイス。プログラム・アドレスは 0 から 1FFFF (十六 進法)までです。データ・バッファーのサイズは(1FFFF+1)*2=40000 (十六進法,)です。16 ビットデバイスで、データ・バッファー のサイズはデバイスの 2 倍です。既定の書き込み方式はスタート・アドレスからエンド・アドレスまで書き込みます。もし、ユー ザーはチップの後ろの半分だけに書き込みたかったら、スタート・アドレスを 10000 (十六進法)に設定して、既定のエンド・アド レスを保持してください。そうすれば、書き込みデータはデータ・バッファーの 20000 (十六進法)から 40000 (十六進法)までの 内容です。

この機能で、操作の柔軟性を持っている同時に、プロダクション・モードの場合、時間も節約できます。

ベリファイ・モード(Verify Mode)

チップにデータを書き込んだら、ベリファイが必要です。デバイス・メーカーの資料によるベリファイの場合、VCC ピンに与えている電圧について、特別な要求があります。

1、VCC (+/- 5%)または(+/- 10%)でベリファイする。例えば、VCC=5.00Vの場合、VCC=5.00Vで一回ベリファイする。或は VCC=4.74VとVCC =5.25Vで2回ベリファイする(+/- 5%)、或はVCC=4.50VとVCC=5.50Vで2回ベリファイする(+/- 10%).

2、最低電圧(MinVcc)と最高電圧(MaxVcc)でベリファイをする。

備考: 操作オプションはデバイスによって変わります。例えば、ほとんどのマイコンはユーザーにスタート・アドレスとエンド・アドレスを変更させません。

4.1.4.2 自動操作の編集 (Edit Auto)

自動操作編集「Edit Auto」画面で、すべてのデバイスについて、バッチ・コマンドのような基本的な自動操作オプションがあ ります。この機能でソフトウェアは右側の「Auto」ボックスに設定された操作機能の順番に自動的に作動します。例えば、 ATMEL AT89C51を選択して、自動操作編集(Edit Auto)画面を開けてください。左側のボックスはデバイス機能コラムです。 このコラムにすべてのデバイス機能は載っています。右側のボックスは「Auto」コラム、このコラムで選択された必要な機能と 操作の順番を表示します。

Edit Auto			×
Device: Program Read Verify Blank_check Erase Lock_Bit1 Lock_Bit12 Lock_Bit123	Add Delete Delete All	Auto: Erase Blank_check Program Verify Lock_Bit123	
	OK Cancel		

上記の画面で表示されている操作内容と順番は

Erase, Blank_check, Program, Verify, Lock_Bit124.

「Add」ボタン:左コラムの中の機能を右コラムに追加します。

「Delete」ボタン:「Auto」コラムから機能を削除します。

「Delete All」ボタン:「Auto」コラムのすべての機能を削除します。

左コラムの中の機能をダブルクリックすれば、その機能を右の「Auto」コラムに追加します。

「Auto」コラムの中の機能をダブルクリックすれば、その機能を削除します。

「Auto」メニューが編集されたら、その内容はハードディスクに保存されます。

このオプションを使えばプログラミングの効率は向上します。

4.1.4.3 デバイスの設定 (Device Config)

ー部のマイコン について、ユーザーは特別モードを設定できます。例えば、メモリ ブロック マッピング、ウォッチドッグ・タ イマー、クロック、暗号化等。画面で表示されているのは DALLAS DS89C420 の「ConfigWord」内容。ウッチドッグ(watchdog) と3つの暗号化(encryption)モード。一部のマイコンの「ConfigWord」とオプションは2ページ以上の内容が含まれています。 プログラミング前にすべてのページを設定しなければなりません。「ConfigWord」の設定は8ビット編集入力、16ビット編集入 力、ラジオボタンとチェックボタンの4つ方法があります。

「ConfigWord」の設定:

1、「ConfigWord」に暗号化オプションがあるので、ベリファイが禁止されている場合ソフトウェアは自動的に暗号化機能を 取り消します。ほかの「ConfigWork」オプションを書き込む際はチップに書き込みます。ユーザーは操作オプションの 「Security」或は「Protect」機能を使ってチップを暗号化してください。もし、ユーザーは暗号化オプションに「None」を選択すれ ば、「Security」と「Protect」機能は作動しません。

2、一部のデバイスの「ConfigWord」は分けられないので、プログラミングの際書き込まれません。この場合は関連している操作オプションが必要です。例えば「Write_Option」。.

デバイスによって、「ConfigWord」が違います。デバイスのマニュアルをご参照ください。

一部のフラッシュ デバイスも「ConfigWord」を利用して、プロテクト(Protect)機能の操作やセグメント・プロテックを表示します。

ConfigWord		×
Page0		
Watchdog FOR enable(bit=0) disable(bit=1)	Protection Mode None Lock Bit1 Lock Bit12 Lock Bit123	
	确定	取消

4.1.4.4 パラメータ (Parameter)

この機能はチップの重要なパラメータを表示します。VCC、時間、プログラミング失敗後の重複回数を含んでいます。これ らのパラメータは編集できません。

dev. Parameter			×
VPP: 12.75(V)	VCC(P)	: 6.25(V)	
VCC(VCC): 5.0	D(√) PW: 10)00(us)	
	(OK)		

4.1.4.5 プロダクション・モード (Production Mode)

大量書き込みの場合この機能をご利用ください。プログラマーは挿入テストの機能により自動的にチップの挿入と取り出し を検出して、操作の「Auto」機能のとおりに動作します。このモードでユーザーはマウスとキーボードを触る必要がありませ ん。

このモードを選択した際にサポートしていない画面が表示されたら、使用しているデバイスはプロダクション・モードを利用 できません。

アドバイス:先にデバイスを選択して、「Auto」メニューを編集してテストしてください。次にプロダクション・モードを選択して、

プログラミングを始めてください。操作情報(Operation Info)画面の指示を参照してください。

1、デバイスの挿入を待っています(Wait for chip insertion):チップを正確にソケットに挿入してください。「デバイスの挿入」をご参照ください。

2、デバイスの取り出しを待っています(Wait for chip off):プログラム完成、チップを取り出してください。このとき、操作情報(Operation Info)画面でプログラミングが成功したか、失敗したかをチェックしてください。プロダクション・モードをキャンセルする場合、キャンセルボタンをクリックしてください。

4.1.5 プロジェクト(Project)

プロジェクト ファイルの内容:

- デバイスの情報、例えば、メーカー名、タイプ、ピンの情報、「ConfigWord」、バッファーのデータ及びデータファイルのファイル名。(バッファーのデータは変更されることがあるので、ファイルのデータと違うかもしれません)
- すべての操作オプションの設定。

自動的にプログラム設定回復

プロジェクトはプログラミングする前の全ての準備内容をレコードします。ユーザーはプロジェクトを開いたら、先回の作業 環境を回復します。この方法で仕事のミスを減少します。

注意:ソフトウェアを更新或いは他のフォルダに再インストール場合、保存されたプロジェクトは使えなくなります。

4.1.5.1 ロード プロジェクト (Load Project)

プロジェクト ファイルをロードします。デバイスの選択、バッファーのデータ、操作オプション等作業環境をプロジェクト ファイルの内容に変更します。

4.1.5.2 セーブ プロジェクト (Save Project)

利用中の作業環境を指定のプロジェクトに保存します。

4.1.5.3 スタンドアローン (Standalone)

キーパッド、LCD とメモリー(カード)が付いている SUPERPRO タイプがあります。このタイプのプログラマーはスタンドアロ ン モードで動作できるので、大量生産の場合有用です。このメニューで全てのアルゴリズム、ユーザーのデータファイル、操 作オプションとデバイスオプションを設定して、プログラマーにダウンロードする必要があります。その後プログラマーはスタン ドアロン モードで動作します。ダウンロードされた内容はプログラマーの記憶ブロックに保存されます。ダウンロードされたフ ァイルライブラリーには、プログラミング情報、主にはプロジェクト ファイルが含まれています。

ファイルライブラリーの作成方法

プロジェクト・ファイルを作成

スタンドアローンのモードで、プログマラーは違う方式で同じデバイスに書き込め、違うデバイスにも書き込めます。プログ ラマーがサポートしている最大の書き込み方式の数はプログラマー記憶ブロックの容量によって変わります。書き込み方式 はプロジェクトファイルの内容に確定されます。

例えば、2 個の Atmel AT89C51 に違うファイルを書き込みます。 容量が足りる場合、 AMD AM27C128 を追加します。 方法 は下記のとおりです。

まず、Atmel AT89C51 を選択して、ファイルをプログラマーにロードします。自動書プログラミング機能(Auto)を編集して、 「Erase」,「Blank_check」,「Program」,「Verify」機能を追加します。自動書プログラミング機能で操作します。ターゲット・シス テムでチップをチェックします。現在の操作環境をファイル sample1.prj に保存します。

次に別のファイルをプログマラーにロードします。自動プログラミング機能に「Lock_Bit123」機能を追加します。操作完成後、 ターゲット・システムでチップをチェックします。現在の操作環境をファイル as sample2.prj に保存します。

それから、AMD AM27C128 を選択して、書き込む予定のファイルをロードします。自動プログラミング(Auto)機能を編集して、「Blank_check」、「Program」、「Verify」を追加します。操作完成後、ターゲット・システムでチップをチェックします。現在の操作環境をファイル as sample3.prj に保存します。

ファイルライブラリーを作成して、ダウンロード

プロジェクト(Project) メニューのスタンドアロン(Standalone)を選択してください。スタンドアロン モードのファイルライブ ラリー画面(Library of Standalone Mode)が出ます。

Libr	ary of Standalone	Mode	×
P	Project	Information	
P	rj0	ATMEL AT89C51 1000H*8 40Pins Checksum:D457H File = E:W/INSP2K/bin/8755.bin	
P	n] njFile = E:\WINSP2K Project = C:\SP30	<u>AIMEL_AIMELST_1110</u> H78_40Pins_Checksum:F000H_File = E:WWNSP2KWnV27512.cmp \bin\8755.binH*8_28Pins_Checksum:C000H_File = E:WWNSP2KWnV27512.cmp 00V\bin\sample1.prj	
			۲
	Add	DownLoad Library OK CF Card Size = 32 MBytes	

この機能を使う前にプログラマーを PC と接続してください。プログラマーの記憶容量は画面で表示されます。上記の画面で、「CF Card Size = 32Mbytes」の意味はプログマラーの記憶容量は 32 メガバイトです。

追加(Add)ボタンをクリックして、プロジェクト ファイルをファイルライブラリーに追加して、ファイルライブラリーダウンロードボタン(Download Library)をクリックしてダウンロード完成までお待ちください。

現在プログラマーはダウンロードモードで動作できます。使用方法はスタンドアロン モードの操作マニュアルをご参照ください。

4.1.6 ヘルプ(Help)

4.1.7 ツールバー(Tool Bar)

通常に利用する機能がツールバーに載っています。.

Load Save Load Prj - Save Prj ?

4.2 デバイス選択バー (Device Selection Bar)

最近選択したデバイスはこのバーでセーブされています。メーカー、サイズ、ピンの情報、タイプなどの情報もセーブされています。

💿 Device ATMEL AT89C51 1000H*8 40Pins MCUMPU

利用された事があるデバイスもこのバーで表示されています。

このバーで、ユーザーはデバイスの選択を変更できます。メーカー、デバイス名、バッファー容量なども含んでいます。この操 作はプロジェクトファイルをロードして、操作環境を変更することと違います。

🐼 Device	INTEL GE28F160B3B@uBGA48 100000H*16 48Pins E/EPROM	-
Buffer	INTEL GE28F160B3B@uBGA48 100000H*16 48Pins E/EPROM ATMEL AT89C51 1000H*8 40Pins MCU/MPU	
Operation Option	AMD AM27C128 4000H*8 28Pins E/EPROM n Edit Auto Dev. Contig Parameter	Dev, I

選択後、下記のボックスが出てきます。

Select ATMEL AT89C51 Continue? (ATMEL AT89C5 を選択、続けますか?)

4.3 バッファーとファイル情報を編集(Edit buffer and File Info)

このバーで、バッファー・エディットを速く開けることができます。最近ロードしたファイルも表示されます。

 Buffer
 Checksum: 03FCH
 File = E:WVINSP2K\bin\8755.bin

バッファーボタン(Buffer)の役割について、バッファーのサーブメニューをご参照ください。

ファイルの履歴情報も表示されていますので、利用されたことがあるファイルを再利用できます。

選択したデバイスが違うかもしれないので、データファイルを再度ロードする際、データを失くしたり、ファイルのフォーマットが 違ったりする可能性があります。

Buffer	Checksum: CF96H	File = E:VDVB/test.mot	
	Checksum: CF96H	File = E:\DVVB\test.mot	_
tion Optio	Checksum: CF96H	File = E:\DVVB\test.hex	
	Checksum: D457H	File = E:WMNSP2K\bin\8755.bin	
	Buffer	Buffer Checksum: CF96H tion Optio Checksum: CF96H Checksum: CF96H Checksum: D457H	Buffer Checksum: CF96H File = E:\DWB\test.mot tion Optio Checksum: CF96H File = E:\DWB\test.mot Checksum: CF96H File = E:\DWB\test.hex Checksum: D457H File = E:\WINSP2K\bin\8755.bin

選択すると、下記のボックスが出ます。

Reload the file E:¥test.bin in the buffer. Continue?

(バッファーに E:¥test.bin ファイルを再度ロードします。 続けますか?)

4.4 特別デバイス情報と操作オプションバー (Special Device Info and Operation Option Bar)

プログマミングする前に、特別デバイス情報を確認して、ターゲットシステムの要求による、操作オプションを正しくセットす る必要があります。下記のツールバーはこの仕事を助けます。

Operation Option	Edit Auto	Dev. Config	Parameter	Dev. Info	Adapter	Data Compare
-------------------------	-----------	-------------	-----------	-----------	---------	--------------

詳しい情報は 4.1.3 と 4.1.4 をご参照 (ださい。

データ比較(Data Compare):この機能はほとんどのメモリチップとマイコンチップに有効です。バッファーとチップの中のデ ータをバイト単位で比較して、データとアドレスの違うところを記録して、ファイルとして Bin フォルダで保存します。ファイル名 は操作情報(Operation Info)画面で表示されます。

例: 比較結果ファイル(Compare result in file) c:¥SP3000U¥BIN¥27256.cmp ファイルのフォーマット: Tile: SUPERPRO Data Compare Result file. Displacement Buffer address Chip Data Buffer Data 000000E0 2F 11 000002E1 30 22

000005E2	0D	33
000008E3	4C	44
00000BE4	0A	55
00000DE5	44	66

- Tile: SUPERPRO Data Compare Result file: タイトル:SUPERPRO データ比較結果ファイル
- Displacement Buffer address: 違うデータが含んでいるバッファーのアドレス
- Chip Data: チップの中のデータ
- Buffer Data: バッファーの中のデータ

もし、U-Field がある PLD デバイスを選択すれば、操作オプションバー (Operation Option Bar) は下記の様になります。

Operation Option Edit Auto U.E.S. Parameter Dev. Info Ad	pter
--	------

U.E.S.: U.E.S を編集する。Read 機能を操作する場合及びファイルをロードする場合、内容が変更されるかもしれません。ユーザーは U.E.S.を編集できます。 表示方式は 2 つあります:十六進法(Hex)と ASCII。

User Elect	ronic Signature Bytes	×
Hex:	61 62 43 65	
ASCII :	abCe	
	<u>O</u> K <u>Cancel</u>	

4.5 デバイス操作機能窓 (Device Operation Window)

メーカーが提供した資料による、デバイスをプログラミングする際、利用できる機能はこの窓で表示されています。準備が 済んだら、窓の中のアイコンをクリックして、操作できます。下記は Atmel At89c51の操作窓です:



デバイスによって、表示されている機能は違います。通常に使う機能を説明します。

- Auto: 自動方式。この機能で、編集したプログラミング機能と順番で操作します。4.1.4.2 をご参照ください。
- Program: 書き込み。この機能で、バッファーのデータをチップに書き込みます。 ベリファイ機能は 2 つのモードで動

きます: まず第一に、書き込みながらベリファイします。この方法は正確にデータを書き込むことを保障します。もし エラーがあれば、エラー情報を表示されて、書き込み過程も止まります。第二に、書き込む際ベリファイしない。実際 にエラーが発生しても、書込みは続きます。最後のアドレスに書き込んだら、書き込み成功の情報が表示されます。 この場合、書き込み成功のメッセージはただのプログラミング完成ということを表します。正しいかどうかはベリファイ 機能でチェックしてください。

● Read: 読み取り。この機能でチップの内容をバッファーに読み取ります。リードした内容を目でチックする場合はバッファー エディット画面を開けてください。.

備考:

1) 暗号化されたチップの内容をリードできません。

ConfigWord」があるチップをリードすると、「ConfigWord」はリードされ、「ConfigWord」バッファーに保存されます。
 PLD デバイスにとって、ベクトルはチップにないので、リードできません。

- Verify:ベリファイ。この機能でバッファーとチップの内容を比較します。途中で相違点があれば、ベリファイは中止して失敗のメッセージを表示します。ほとんどのメモリとマイコンチップについて、失敗のメッセージにアドレスとデータを含んでいます。PLD チップにとって、失敗メッセージの内容はプログラミング資料によります。ベリファイが成功しなければ書き込み成功とは認められません。
- Blank check: ブランク チェック

この機能はチップがブランクかどうかチェックします。チップのブランク状態についてはチップのマニュアルをご参照ください。もしデバイスを交換するとき、データバッファーをブランクにすると選択すれば、デバイスを選択すると、 プログラマーは HEX/ASCII バッファーに FF 或は 00(十六進法)で、ヒューズバッファーに1 或は 0 で充填します。,暗 号化されたチップはブランクと表示される可能性があります。EEPROM はブランクチェックの必要がありません。

チップをブランクにするには、どうしたら良いですか?

- 1) 電気的消去チップはイレース機能をご使用ください。
- 2) 紫外線でイレースできるチップは紫外線イレイサーをご使用ください。
- 3) OTP チップの場合、一度書き込んだら消去はできません。

4) 一部の電気消去 EEPROM には消去コマンドはありません、すべて上書きをします。

● Erase:イレース

チップをブランク状態に戻します。この機能は電気消去可能なチップにのみ有効です。EEPROM はこの機能を使用す る必要がありません。ブランク状態に戻すことが必要な場合、ブランクデータを書き込んでください。一部の電気でイレ ースできるチップは「ConfigWord」の設定で、OTPチップに変更できます。デバイスメーカーのマニュアルをご参照くだ さい。

- Protect: プロテクト
 - 1) リードできないように暗号化する。チップのプロテクト状態は読み取れるかどうか操作機能に影響します。プロテクト状態が読み取れる場合、プロテクト機能は操作機窓に追加できます。プロテクト機能を使用すれば、チップをプロテクトされます。プロテクトは読み取れる場合、「ConfigWord」で「None」とすべてのプロテクトオプションがユーザーに選択できるように表示されます。「ConfigWord」で設定された内容でプロテクト操作が使えます。「None」を選択された場合プロテクト操作は実際には動きません。

備考: 一部のメーカーの窓付きデバイスはプロテクトされたら紫外線でイレースしてもプロテクトを削除できないので、 再利用できません。

 フラッシュ チップについて、この機能はチップのデータを保護します。プロテクトを外す前にはチップにデータを書 き込めません。イレース操作は保護を外せます。

この操作を「Dev. Config」と一緒にご使用ください。ユーザーはプロテクトが必要なセクターを確認してください。 セクターの選択方法は2つあります。

1. ユーザーは8個までプロテクトが必要なセクターのアドレスを指定できます。プロテクト機能を使用すれば、ア ドレスが入力されたセクターはプロテクトされます。

Sector	Protect		×
	From:	To:	
1.	00000000	 0000000	
2.	00000000	 00000000	
З.	00000000	 00000000	
4.	00000000	 0000000	
5.	0000000	 00000000	
6.	0000000	 0000000	
7.	00000000	 00000000	
8.	00000000	 00000000	
	OK	Cancel	

- チップはいくつのセクターグループに分けられています。ユーザーはこれらのグループを選択して、プロテクト できます。
- Security: 安全。プロテクト機能と同じです。
- Erease_All: イレース オール。イレースと同じです。
 Protect_All: プロテクト オール。 プロテクトと同じです。
 Lock_Bit: ロック ビット。プロテクトの一つの表示方法。デバイスのマニュアルをご参照ください。

以上は通常に使われている機能です。一部のデバイスにとって、特別な要求と機能があるので、操作機能窓が違うかもし れません。具体的な情報は下記の資料をご参考ください。

- 1. デバイスのマニュアル。
- 2. デバイス インフォーメイション(Dev.Information)
- 3. Xeltekの技術サポート

4.6 操作情報画面(Operation Info Window)

これはソフトウェアとユーザーの交流画面です。操作のプロセスや、結果、履歴がこの画面で表示されます。

ATMEL AT89C51
Erasing
Erase OK!
Blank Checking
Blank Check OK!
Programming
Program OK!
Verifying
Verification OK!
Lock Bit 1&2&3
Lock Bit 1&2&3 OK!
0:00 ⁺ 09"23 elapsed.
Programmer not found!

上の画面は一つの例です。

- ATMEL AT89C51: デバイスは正確に選択されました。もしエラーがあれば、エラー情報修正をご参照下さい。
- Erasing ... イレースしています。
- Erase OK! イレース成功!
- Blank_checking ... ブランク チェックをしています
- Blank_check OK! ブランク チェック成功!
- Programming ... 書き込んでいます。
- Program OK! 書き込み成功!
- Verifying ... ベリファイしています。
- Verification OK! ベリファイ成功!
- Lock_Bit 1&2&3 ... プロテクトしています。.

「Lock_Bit123」の機能は下記のとおりです。

- 1) MOVC instructions executed 関係部分を省略する。
- 2) Verify is disabled プロテクト
- 3) External execution is disabled

一つの機能を使用して、いくつかの機能を操作しました。ユーザーが操作エラーを避けるように、マニュアルを参照して機能を選択下さい。

- Lock_Bit 1&2&3 OK! プロテクト成功
- 0:00'09''23 elapsed: 9.23 秒で「Auto」機能を完成しました。
- Programmer not found: 赤い文字はエラー発生と表します。

操作情報窓(Operation Info)で、一つの特別なステータスがあります。ここで、操作の成功(success)と失敗(failure)の回数を記録して、表示します。判断基準は: 1、プログラム成功(Program OK!)すれば、成功の回数に1を加算します、失敗の場合、失敗の回数に1を加算します。

Success:	7	Failure:	0		Reset
----------	---	----------	---	--	-------

リセット(Reset)ボタンをクリックすれば、成功と失敗の記数はすべて0に戻します。

4.7 状態バー(Status Bar)

このバーはメニューの情報、操作のプロセスを表示します。キャンセル(Cancel)ボタンもついています。 キャンセルボタンをクリックすれば、操作中の機能を中止できます。

r	,		
Ready	43%	CAL	NCEL //

キャンセル(Cancel)ボタンをクリックすると、下記の画面が出てきます:

Cancel process. Continue? (プロセスをキャンセルします。 続けますか?)

注意:操作をキャンセルすると、チップにダメージを与える可能性があるので、慎重にご利用下さい。

5. カスタマーサポート

XELTEK プログラマーはユーザーフレンドリーなプログラムと信頼性の高いハードウェアによりテクニカルサポ ートの必要性が最小の製品となるよう設計しております。もしご使用上の不都合やご質問がございましたら下記まで お問い合わせください。

製品の性質上ファイルの送受がございますので出来るだけ E-mail をご使用ください。

日本 アイシーズー株式会社

TEL 06-6372-1212 FAX 06-6372-1227

E-mail info@iczoo.com Web www.iczoo.com/sprom/

USA XELTEK

TEL 408-588-9940 FAX 06-408-588-9944

E-mail info@xeltek.com

中国 XELTEK CHINA

サポートをご依頼される前のお願い:

日本以外及び弊社以外でご購入の XELTEK プログラマーに対するサポート及び修理に関しましてはすべて有料です。

- ・当マニュアルをご覧ください。
- ・ソフトウェアのトラブルと思われるときは、もう一度インストール済みのプログラムを削除しインストールを再度してください。
- ・もしエラーメッセージが表示されましたらそのエラーメッセージをお知らせください。Print Screen より BMP フ ァイルが簡単です。
- ・ご使用のコンピュータについてお知らせください。
- ・電話の場合、もし可能でしたらコンピュータが操作できる環境で電話をお願いします。

ソフトウエアライセンス (使用契約)について

お客様は製品1台につき1個のプログラムを1台のPCにインストールし排他的に使用する権利があります。プログ ラムはライセンスであり販売を許諾した物ではありません。所有の権利及び著作権は XELTEK にあります。

- ・お客様はバックアップのコピーをすることが出来ますがインストールできる PC は一台のみです。
- ・リモート操作のために別の PC にコピーを置くことは出来ますが同時に使用できる PC は一台のみです。
- ・第三者に使用権の譲渡は可能ですが XELTEK の規定を了承していただく事が条件です。
- ・ネットワーク環境で本プログラムをご使用いただけますが同時に使用できる PC は一台です。
- ・プログラムの改造、マニュアルのコピー、第三者への譲渡は出来ません
- ・リバースエンジニアリング(XELTEK のプログラムを解読する)は禁止されております。逆コンパイル、逆アッ センブルも禁止です。このライセンス契約は契約が終了するまで有効です。XELTEK の指定する事項に反した場 合、本契約は終了します。

6.保証規定

XELTEK 及びアイシーズー株式会社は充分な注意をして、より良い製品をお届けするように努力しております。もし故障が発生した場合は出荷日より1年間の無償保証をいたします。

1 年間の保障期間中に通常のご使用状態で故障し、アイシーズー株式会社に現品を送付頂いた製品は全て修理また は交換いたします。交換をするか修理をするかについては販売側の規定によります。

通常の使用環境外の使用、消耗部品、コネクター類の破損については保証期間中でも有償修理になる場合がありま す。最善の努力をしてプログラマー・プログラム及びマニュアルの信頼度を向上する努力をしておりますが、XELTEK 及びアイシーズー株式会社は100%のエラーフリーを保証しておりません。最新のプログラムバージョンをWEBよ りダウンロードしてご使用ください。

XELTEK 及びアイシーズー株式会社は本製品、プログラマー本体及びソフトウェアを使用して派生する一切のお客様の損失を補償しません。

Error Message エラーメッセージ

Invalid File Type

ロードしようとしたファイルのフォーマットが、設定したフォーマットと違います。正しいフォーマットを設定して ください。

Init Programmer Error (Programmer Initialization error)

プログラマーの接続が確認できません。本体の接続、電源を確認してください。

Algorithm File Not Found

プログラマーがサポートしている全ての IC デバイスに個々にアルゴリズムファイルがあります。アルゴリズムフ ァイルのロードに失敗した場合表示されます。アルゴリズムファイルを操作した場合は一度 PC をシャットダウンし てください。

Invalid ID/MFG Error

ある種の IC デバイスは内部に ID コードを持っておりプログラマーは動作前に ID コードの照合をします。このエ ラーは ID が設定した IC デバイスと設定が正しくない場合表示されます。IC デバイスの種類が違う、故障している、 挿入方向が違う場合があります。

PLD の一部メーカーに同一品番にもかかわらず、半導体製造プロセス変更を行ったとき ID を変更する場合があり ます。全ての操作が間違いなく行われているにも関らず ID エラーが表示される場合はカスタマーサポートまでお問 い合わせください。

		保	証	書	
下記の商品 保証いたし	品を保証書記載 レます。	成日より [,]	保証規定	定にもとづき1年間の無償修理を	-
お客様名:					
				様	
XELTEK 品名	ユニバーサ SUPERPRO 3 SUPERPRO 5 SUPERPRO 2	ルプログ 3000U 580U 280U	`ラマ ー		
販売日	年 月	日			
ICZOO 杉 アイシーズ・ 〒530-0012 大阪市北区 TEL: 06-637 FAX: 06-637 Email: info Http://www.	朱式会社 - 芝田148 北网 224212 224227 @iczoo.com iczoo.com/spro	反急ビル 8 om/	F		